



STICK

SK 176..
SK 177..
SK 178..
SK 179..
SK 180..
SK 184..
SK 189..
SK 185..
SK 190..



1


Montaggio Assembly




$65 \pm 5^\circ\text{C}$



$15 \pm 5^\circ\text{C}$



MIN - MAX




OK

184
190



CALDO
HOT




III VIA / Acqua Purificata
III EXIT / Purified Water




FREDDO
COLD


2 a






b









C



185














M


Manutenzione
Service




Sostituzione Aeratore How to replace Aerator




Sostituzione Cartuccia How to replace Cartridge



Sostituzione Canna How to replace Spout




189




180

Sostituzione Vitone
How to replace Disk Valve



Sostituzione Flex Inox
How to replace Flex Inox

176
177
178
179



Sostituzione Distanziale supporto doccia
How to replace Hans-shower bracket

